



**SINGER**® | ESP2

## BUHARLI PRES ÜTÜ



TR

KULLANMA KILAVUZU



# TALİMATLAR

## SINGER ESP2

220 240V ~ 50Hz maks. 1350W



TR

[www.singer.com.tr](http://www.singer.com.tr)

## **CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN.**

### **ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI**

Elektrikli cihazları kullanırken, özellikle çocuklar varken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine mutlaka uyulmalıdır:

**CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN, SUDAN UZAK TUTUN**

**TEHLİKE** – Cihazların düğmeleri kapalı olsa bile içlerinde elektrik vardır.

Elektrik çarpması sonucu ölüm riskini azaltmak için:


1. Daima kullanımdan hemen sonra fişi prizden çekin.
2. Cihazı küvetin veya lavabonun içine düşebileceği ya da çekilebileceği yerlere yerleştirmeyin veya saklamayın.
3. İçine su veya diğer sıvıları yerleştirmeyin ya da dökmeyin.
4. Eğer cihaz suyun içine düşerse, derhal fişi prizden çekin. Suyla temas etmeyin.

**UYARI** - Yanma, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Cihazın fişi asla prize takılı bırakılmamalıdır.
2. Bu cihaz çocuklar veya fiziksel engelli kişiler tarafından veya onların yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Denetimsiz kullanım yangına veya yaralanmaya yol açabilir.
3. Bu cihaz, sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Üretici tarafından tavsiye edilmeyen aparatları kullanmayın.
4. Bu cihaz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar da dahil) ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetilmedikçe veya bilgilendirilmedikçe kullanılmamalıdır.
5. Çocukların cihazla oynamalarına dikkat edilmelidir.
6. Kablo veya fiş hasarlı ise, cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suyun içine düşmüşse asla cihazı çalıştırmayın. Cihazı tamir etmeye çalışmayın. Yanlış montaj veya tamir cihazın kullanımı sırasında yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanma riskine yol açabilir. İnceleme ve tamir için cihazı yetkili servise götürün.
7. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Kabloyu çekmeyin ya da bükmeyin. Cihazı saklamadan önce iyice soğumasını bekleyin.
8. Prizin topraklandığından emin olun. 16A sigortalı fiş takılmalıdır. Yalnızca 16A akım için uygun topraklı uzatma kabloları kullanın. (Topraklama telli)
9. Deliklere asla herhangi bir cisim sokmayın.
10. Cihazı açık alanda veya aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijenin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
11. Cihazı çalıştırmak için uzatma kablosu kullanmayın.
12. Kullanım esnasında cihazın yüzeyleri sıcak olabilir. Gözlerinizin veya cildinizin ısınan yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
13. Cihazın fişini takmadan veya çıkarmadan önce daima açma/kapama düğmesini kapatın.
14. Saklamadan önce daima cihazın en az 30 dakika kadar soğumasını bekleyin.
15. Fişi prizden çıkarmadan cihazı hareket ettirmeyin.
16. Su doldurmadan önce fişi prizden çekin. Suyu çok fazla doldurmayın.
17. Buhar verirken cihazın cilde, kafatasına veya gözlere yakın tutulması ya da yanlış kullanılması yanmalara sebep olabilir. Sıcak su buhar çıkışlarından verilirken sıcak suyla temas riskini azaltmak için, her kullanımdan önce vücudunuzdan uzakta tutarak cihazı test edin.
18. Su kabını düzgün bir şekilde doldurmadan buharlı presi çalıştırmayın.
19. Fişi prizden çıkarmak için asla kablodan çekmeyin. Bunun yerine, fişten tutun ve çekerek çıkartın.
20. Sıcak metal parçalara dokunma veya sıcak suya ya da buhara yaklaşma yanmalara sebep olabilir. Cihazı ters çevirmeyin; haznede sıcak su olabilir.
21. Devrenin aşırı yüklenmesini önlemek için, aynı devre üzerinde başka bir yüksek voltajlı cihazı çalıştırmayın.
22. Cihazda saf su kullanın.
23. Dikkatli olun. **SICAK METAL PARÇALARA DOKUNMA VEYA SICAK SUYA YA DA BUHARA YAKLAŞMA** yanmalara sebep olabilir.
24. Kablonun tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.

25. Kullanacağınız zaman daima cihazı masanın veya tezgahın üzerine emniyetli ve düz bir şekilde yerleştirin.
26. Bu cihaz sadece evde kullanım içindir.
27. Kablonun sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin. Cihazı saklamadan önce iyice soğumasını bekleyin. Saklayacağınız zaman kabloyu gevşek bir şekilde cihazın etrafına sarın.
28. Bu cihaz topraklanmalıdır. Fişi değiştirmeye veya bu özelliği devre dışı bırakmaya kalkışmayın.
29. Buharlı pres ütünün fişini prize takmadan önce, etiket üzerindeki elektrik bilgilerinin evinizdeki elektrik voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.

## BU KILAVUZU SAKLAYIN



## BUHARLI PRES ÜTÜNÜZÜ TANIYIN

1. **Presleme Kolu**, Presleme Plakasını kaldırır ve indirir.
2. **Kilitleme Düğmesi**, Presleme Plakasını ve Ütü Masasını birbirine sabitler. Bunu, Buharlı Presi taşımak veya saklamak için kullanın.
3. Presleme Kolumun iki yanında bulunan **Buhar Püskürtme Düğmelerine** basıldığında güçlü bir buhar verir.
4. **Presleme Plakası**, kumaşı ısıtan ve presleyen ısı kontrollü yüzeydir.
5. **Ütü masası**, presleme sırasında kumaşı tutan dolgu yüzeydir. Çıkarılıp yıkanabilen bir kılıfa sahiptir.
6. **AÇMA/KAPAMA Düğmesi**.
7. Açma/Kapama Düğmesi "On" (Açık) konumuna alındığında **Güç Göstergesi Lambası** yanarak ve size net bir görsel işaret vererek cihazın açık olduğunu belirtir.
8. Cihaz seçilen ısıya ulaşırken **Presleme Göstergesi Lambası** yanar ve devre dışı kalarak preslemeye başlamak için hazır olduğunuza dair net bir görsel işaret verir.
9. Cihaz buhar püskürtmeye hazır olduğunda **Buhar Hazır Göstergesi Lambası** yanarak, Buhar Püskürtme Düğmelerini kullanmaya başlayabileceğinize dair net bir görsel işaret verir.
10. Isı Kontrol Düğmeleri, üzerlerindeki seçenek listesinde dolaşarak istenilen ısıyı seçmek için kullanılır. Presleyeceğiniz malzeme tipinin altındaki gösterge lambası yanana kadar Isı Kontrol Düğmelerine basın.

11. Su Haznesi.
12. Presleme Yastığı, büzgülü veya çevrilmiş alanları preslemek için kullanılan kumaşla kaplı bir dolgudur.
13. Su Kabı, Su Haznesini optimum su miktarıyla kolayca ve kesintisiz doldurmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
14. Püskürtme Şişesi, preslemeden önce giysileri nemlendirmenizi sağlar, bazı durumlarda presleme işlemini kolaylaştırmaya ve daha etkili hale getirmeye yardımcı olur.

## OTOMATİK KAPANMA ÖZELLİĞİ HAKKINDA

Otomatik Kapanma özelliği, hem Otomatik Kapanma hem de Otomatik Uyanma özelliklerini içerir. Bu çok işlevli güvenlik özellikleri, Presleme Plakası 10 saniyeden daha uzun süre Ütü Masasının üstünde kapalı bırakıldığında ısıtıcının elektriğini keser. Isıtıcının kapandığı bir sesli uyarı ile belirtilir. Presleme plakası kaldırıldığında ısıtıcı yeniden çalışmaya başlar. Presleme Plakası kaldırıldığında Isıtıcı İşlevi tekrar devreye girer. Presleme Plakası kaldırılmış konumda yaklaşık 15 dakika kadar kullanılmadığında da ısıtıcının elektriği kesilir (bu durum, sesli uyarı ile bildirilir). Bu durumda Isı Kontrol Düğmelerine basılarak cihazın ısıtma özelliği yeniden devreye sokulabilir.

**ÖNEMLİ:** Otomatik Kapanma, cihazın elektriğinin tamamen kesildiği anlamına gelmez. Açma/Kapama düğmesi "Off (Kapalı) konumuna alınıncaya kadar güç her zaman açık olacak ve Güç Gösterge Lambası yanık kalacaktır.

## BUHARLI PRES ÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Buharlı pres ütünüz her seferinde temiz, profesyonel sonuçlar verir!

- Presleme yüzeyi, çoğu el tipi ütülerden 14 kat daha büyüktür.
- Ütüleme süresini %50'ye kadar düşürebilir.
- Çoklu kuru ve buhar ayarları ve buhar püskürtme ayarı zor kırışıklıkları giderir.
- Farklı sıcaklık kontrolü.
- Açık veya kapalı iken sesli uyarı ile otomatik kapanma emniyet özelliği.
- Güç gösterge lambası.
- İpek gibi hassas kumaşları korur.

## ÖNEMLİ: Sadece Evde Kullanım İçindir

Su Doldurma Talimatları:

Su Haznesini doldurmadan fişi prize takmayın.

1. Dijital Buharlı Kumaş Presini düz bir zemine yerleştirin.
2. Presleme Plakasını açmak için Kilitleme Düğmesini "Kilit Açık" konumuna çevirin.
3. Presleme Plakasını kaldırmak için Presleme Kolunu yukarı kaldırın. Otomatik olarak açık konumda kalacaktır.
4. Su Haznesini çekerek çıkarın. Su Haznesinin cihazdan tamamen çıkarılamayacağını unutmayın, tamamen çıkarmak için zorlamayın.
5. Su Haznesini, Su Haznesi dolum deliği görününceye kadar dışarı çıkarın.
6. Ölçme Kabını (cihazla birlikte verilmiştir) kullanarak Su Haznesine MAX (300ml) çizgisine kadar saf su doldurun.
7. Su Haznesi Kapağını yerine takın ve dolu Su Haznesini tekrar cihaza itin.

SU HAZNESİNİ TAMAMEN ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN.



## KULLANIM TALİMATLARI

1. AÇMA/KAPAMA düğmesini "On" (Açık) konumuna alın.
2. Presleyeceğiniz kumaşın tipini belirleyin ve preslenecek kumaşa uygun ısı ayarını seçin. Yüksek ısı naylon ve ipek giysilere zarar vereceğinden ilk önce en hassas giysilerle başlamanızı tavsiye ederiz.
3. Giysiyi düz bir şekilde Ütü Masasının üzerine yayın.
4. Presleme Gösterge Lambasının yanması durduğunda Dijital Buharlı Kumaş Presi kullanıma hazır olacaktır. Yünlüleri presleyecekseniz buhar püskürtmeyi seçebilirsiniz. Bu fonksiyonu, Buhar Püskürtme Hazır Gösterge Lambası yandığında kullanabilirsiniz.

NOT: Cihaz tamamen kapalı iken buhar püskürtmeyin; aksi halde cihaz zarar görebilir. Buhar Düğmesine basmadan önce Presleme Plakasını Ütü Masasından yaklaşık 75 mm mesafede açık tutmak en iyi sonuçları verecektir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, buhar püskürtme özelliğini kullanırken Presleme Plakasını 75 mm'den daha uzak bir mesafede tutmayın.

5. Preslemek için, Presleme Plakasını yavaşça kumaşın ve Ütü Masasının üzerine indirin. Burada 6-8 saniye kadar tutun ve daha sonra Presleme Plakasını kaldırın. İstenilen kırışık giderme sonucunu ve düzgünlüğü elde edinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.
6. Presleme işlemi tamamlandıktan hemen sonra Açma/Kapama düğmesini "Off" (Kapalı) konumuna alın.



## PRESLEME İLE İLGİLİ İPUÇLARI

### BUHAR PÜSKÜRTME

1. Presleme Plakasını Ütü Masasından yaklaşık 76mm mesafede tutun.
2. Kumaşa buhar püskürtmek için Buhar Püskürtme Düğmesine basın.
3. Presleme Plakasını kumaşın üzerine indirin ve bir kez daha kaldırın.
4. Kumaş düzelinceye ve kırışıklıklar giderilinceye kadar yukarıdaki 1-3. adımları tekrarlayın.



### ÖNEMLİ NOT

EN İYİ SONUÇLAR İÇİN, DÜĞMEYE 2 SANİYE KADAR BASIP BIRAKIN.

## BUHARLAMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI

### Giysilerin Preslenmesi

1. Giysiyi Ütü Masasının üzerine yayın.
2. Buhar plakasını indirin ve birkaç saniye sonra tekrar açık konuma getirin.

NOT: Cihaz, 10 saniye kadar kapalı konumda bırakılan presleme plakasını otomatik olarak kapatacaktır. Cihaz açılıncaya kadar sesli uyarı duyulacaktır. Cihaz açıldığında, normal çalışmaya dönecektir.




## Kırışık Giderme

1. Presleme Plakasını Ütü Masasının hafifçe yukarısına gelinceye kadar indirin (yaklaşık 76 mm).
2. Presleme kolunun yanlarındaki düğmelerle Buhar Püskürtün.
3. Birkaç saniye bekleyin ve tekrar Buhar Püskürtün.
4. Presleme Plakasını indirip tekrar kaldırın.
5. Tüm kırışıklıklar giderilinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.



## Gömlükler ve Bluzlar

1. İlk önce omuz robasını Ütü Masasının üzerine yerleştirin ve presleyin.
2. Daha sonra kolları, kıvrım kısmı uzun dikişe paralel olacak şekilde ütü masasının üzerine yerleştirin ve presleyin.
3. Manşetleri ütü masasının ucunun üstüne yerleştirin ve presleyin.
4. Cepli tarafı preslemeye başlamanız için gömleğin alt kısmını ütü masasının üstüne yerleştirin. Her bir kısmı preslerken gömleği kendinize doğru çekin.
5. Daha sonra, gömleğin yakası ile işlemi bitirin.



## Pantolonlar

1. Presleme Yastığını kemer kısmının altına yerleştirin ve iyice presleninceye kadar kemer kısmını kaydırarak presleyin.
2. Dikiş yerini preslemek için, yastığı preslenecek alanın altına yerleştirin.
3. Kıvrımlı kısmı Ütü Masasının üzerine yerleştirin. Kıvrımlı kısmı dikkatlice katlayarak presleyin.
4. Aşınmayı azaltmak ve hassas alanların zarar görmesini önlemek için, nakışlar Ütü Masasının üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.



## Diğer Teknikler

1. Presleme yastığının kumaş ile Presleme Plakasının arasına yerleştirilmesi hassas kumaşlarda faydalı olabilir.
2. Düğmeler ve Fermuarlar: Eğer eski tip düğmeleriniz veya fermuarlarınız varsa, erimeyi önlemek için çok dikkat etmeniz gerekebilir. Bunun için, giysiyi preslemeden önce ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve üzerine bir presleme yastığı yerleştirin.
3. Kumaşı hafif nemlendirmek için Püskürtme Şişesi kullanılabilir. Bu, zor kırışıkların giderilmesine yardımcı olacaktır.

4. Preslemeden önce giysinin üzerine bir nemli bez yerleştirin. Bu, zor kırışıkların giderilmesine veya kalın giysilerin düzeltilmesine yardımcı olacaktır.
5. Büyük kumaş parçalarını preslemek için, tüm parçayı ütü masasının arkasına yerleştirin. Kumaşı, Ütü Masasının üzerinden kendinize doğru çekin ve Presleme Plakasını indirin. Kumaşı bölümler halinde presleyin.

### Presleme Yastığının Kullanılması

1. Pens, kıvrımlı dikiş ve omuz vatkası gibi detayları olan giysiler için bir Presleme Yastığı kullanılabilir.
2. Yastığı, kırışıklıkların olmasını istemediğiniz alanlarda veya ısırmama giysilere şekil vermek için kullanın.
3. Preslenecek alanı Ütü Masasının üzerine yerleştirin.
4. Presleme Yastığını pensin, dikişin vs. altına yerleştirin.
5. Preslenecek kısmın yukarı kaldırıldığından emin olduktan sonra, Presleme Plakasını yukarı kaldırılmış kısım ile birleşinceye kadar indirin.
6. Plakayı en alçak konuma zorlamayın; aksi halde cihaz zarar görebilir.



## BUHARLI PRES ÜTÜNÜN TEMİZLENMESİ & SAKLANMASI

### BUHARLI PRES ÜTÜNÜN TEMİZLENMESİ

1. Presleme Yastığını Ütü Masasının ortasına yerleştirin.
2. Presleme Yastığının ve Ütü Masasının üzerine temiz bir havlu koyun.
3. Isı kontrol Düğmesini en yüksek ayara getirin (KETEN).
4. Buhar Püskürtme Hazır Gösterge Lambası yandığında, Presleme Plakasını presleme yastığının üzerine indirin.
5. Buhar püskürtme düğmesine altı defa basın.
6. Presleme Plakasının soğumasını bekleyin.
7. Presleme plakasını nemli bir bezle silin.
8. Aşındırıcı maddeler kullanmayın, aksi halde plaka zarar görebilir.
9. Ütü Masasının kılıfı çıkarılarak temizlenebilir. Sadece yumuşak deterjanla elde yıkayın.



### MUHAFAZA

1. Presleme tamamlandıktan hemen sonra cihazı kapatın ve fişi prizden çekin.
2. Cihazın iyice soğumasını bekleyin (en az 30 dakika).
3. Presleme plakasını indirin ve Kilitleme Düğmesini "Lock" (Kilit) konumuna getirin.
4. Elektrik kablosunu sarın ve Kablo Saklama Bölmesine yerleştirin.
5. Tüm aksesuarları güvenli bir şekilde, tercihen Dijital Buharlı Kumaş Presinin yakınında saklayın.
6. Dijital Buharlı Kumaş Presini serin ve kuru bir yerde saklayın.
7. Uzun süreli saklamadan önce, su haznesinde kalan suyu bitirmek için ara sıra buhar düğmesine basın.



## ARIZA GİDERME

Cihazı yetkili servise götürmeden önce, karşılaştığınız sorunun yanıtı için aşağıdaki yaygın sorunlar listesine göz atın.

SORUN	OLASI SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz buhar vermiyor. Güç Gösterge Lambası yanmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişi prize takın.
	Evin Devre Kesicisi/Topraklama Arızası Devre Şalteri atmış veya sigorta yanmıştır.	Devre Kesicisini/Topraklama Arızası Devre Şalterini sıfırlayın veya sigortayı değiştirin. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, yetkili bir elektrikçiye başvurun.
Cihaz buhar vermiyor. Güç Gösterge Lambası yanıyor.	Otomatik Kapanma özelliği devreye girmiştir.	Uygun prosedür için, bu kılavuzun 4. sayfasındaki Otomatik Kapanma bölümüne bakın.
	Su Haznesi boştur.	Bu kılavuzun 4-5. sayfalarındaki prosedürleri kullanarak Su Haznesini doldurun.
	Cihaz hasar görmüş veya arızalanmıştır.	Lütfen müşteri destek departmanımızla irtibata geçin.
Buhar Püskürtme çıkışı zayıf veya kesintili.	Presleme Plakasının temizlenmesi gerekir.	Uygun prosedür için, bu kılavuzun 7. sayfasındaki Buharlı Pres ününün Temizlenmesi bölümüne bakın.

**UYARI:** Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için, üretici, yetkili servis veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

TR

Bu elektrikli cihaz, 2002/96/EC yönergesiyle (Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar ---- WEEE) uyumludur.



Cihaz üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklardan ayrı atılması gerektiği anlamına gelir. Kullanıcı, cihazı kullanım ömrünün sonunda uygun bir toplama merkezine götürmekten sorumludur.

Çevreye duyarlı işlem ve geri dönüştürme işlemi için uygun ayrı toplama prosedürü, çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri engeller veya azaltır. Yerel birimlerle veya cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçerek bulunduğunuz yerde mevcut olan toplama merkezleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ESP2 Teknik Özellikleri	
Ütünün Gücü (Max)	1350W
Nominal Voltaj	220-240V
Nominal Frekans	50-60Hz
Su Kapasitesi (Max)	300ml
Ağırlık	10,200kg
Boyutları (cm)	68,5x58,5x25

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanununun 11 maddesinde yer alan; a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

#### **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:**

Taşıma ve nakliye işlemini orjinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

No	il / İlçe	Unvan	Adres	Alan Kodu	Telefon
1	Adana Ceyhan	Bilir Makina Ümit Yaşar Bilir	B. Kırım Mah. Yaltrı Cad. No: 66/A	322	613 98 16
2	Adana Seyhan	Çelik Ticaret Tunç Çelik	Sümer Mah. Baraj Cad. No: 55/A	322	453 68 02
3	Adana Seyhan	Atılanlar Konf. D. T. M. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kocavezir Mah. 31. Sok. No: 45/A	322	359 58 38
4	Adana Seyhan	Öztaşlar Konf. Mak. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.	Kocavezir Mah. Obalar Cad. No: 46/B 1060	322 322	359 93 00 351 64 25
5	Adıyaman	Emre Makina-Sinan Demir	H. Ömer Mah. Yahya Kemal Cad No: 11	416	216 44 11
6	Afyonkarahisar	Veli Karatepe	Fakıpaşa Mah. Belediye Çarşısı 2. Kat No: C/44	272	213 36 14
7	Ağrı	Çilingir Murat-Murat Yüz	Yavuz Mah. Nevzat Güngör Cad. No: 27/A	472	216 42 88
8	Aksaray	Sinan Eroğlu	1 No.lu Hükümet Cad. No: 37	382	213 49 93
9	Amasya	Hakan Yorulmaz	Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No: 23	358	218 56 67
10	Amasya Merzifon	Hüseyin Sayın	Cami Cedit Mah. Hacırrahat Cad. No: 24/A	358	513 47 57
11	Ankara Altındağ	Gülbay Makina Yüksel Gülbay	Hükümet Cad. OğulTürk İşhanı No: 5/20	312	311 34 14
12	Ankara Altındağ	Ercüment Recep Özenç Özdemir Makina	Anafartalar Cad. No: 48/A	312 312	324 30 06 324 55 19
13	Ankara Çankaya	Hayri Öztürk	İlkadım Mah. Dikmen Cad. No: 139/B	312	478 50 96
14	Ankara Çankaya	Rahmi Delice	Esat Cad. No: 60/B	312	418 26 69
15	Ankara Çankaya	Astaş End. Teks. Mak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.	Necatibey Cad. Lale Sok. No: 9/21	312 312	229 55 84 231 60 19
16	Ankara Keçiören	Şeker Ticaret Mustafa Şeker	Kızlar Pınarı Cad. No: 193/A	312	380 23 56
17	Ankara Kızılcahamam	Emin Elektronik M. Emin Ceylan	Karşıyaka Mah. Mezarlık Cad. No: 2	312	736 12 06
18	Ankara Sincan	Varol Ticaret Erdal Varol	Atatürk Mah. Melek Sok. No: 18/26	312	269 12 39
19	Ankara Yenimahalle	Mehmet Fatih Aslantaş	İlkyerleşim Mah. 361. Sok. Güldem Sit. No: 5/1-C	312	385 19 37
20	Antalya Alanya	Serdengeçti Elek. İbrahim Serdengeçti	Kadıpaşa Mah. Bostancı Pınar Cad. Jülide Akça Okulu Karşısı No: 10	242	511 59 99
21	Antalya Manavgat	Oğuzhan Kocabaş	Aşağı Hisar Mah. 4605 Sok. No: 9	242	746 14 43
22	Antalya Muratpaşa	Karagöz Makina Mehmet Karagöz	Altındağ Mah. 147. Sok. 15. Ceylan Apt. 6/A (Eski Onay Hamamı Karşısı)	242	243 49 24
23	Antalya Muratpaşa	Akyüz Makina Tic. Ltd. Şti.	Sanayi Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 54/C	242	345 38 77
24	Antalya/Serik	Şevket Em	Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No: 3	242	722 05 77
25	Artvin	Hanımeli Çeyiz ve Dikim Filiz Keskin	Çarşı Mah. Halkevi Cad. No: 10/E	466	212 83 50
26	Aydın	Lider Soğutma Hasan Esmer	Cuma Mah. 216. Sok. No: 1/B	-	537 951 35 34
27	Aydın/Nazilli	Mehmet Battal	Turan Mah. Atatürk Bul. No: 58/C	256	315 01 03
28	Aydın/Söke	Adnan Çam	Koyuncuoğlu Cad. Koyuncuoğlu Pasajı No: 52 Efes Sineması Karşısı	256	518 77 55
29	Balıkesir	Balkın Makina-Metin Balkın	Dumlupınar Mah. Kefen Avdan Sok. No: 15/C	266	243 49 31
30	Balıkesir Bigadiç	Hülya Polatkan	Cami Mah. Belediye Cad. No: 18	-	546 614 46 92
31	Balıkesir Dursunbey	Güneş Ticaret-Arif Güneş	Adnan Menderes Bulvarı No: 17	266	662 13 68
32	Bartın	Arifoğlu Mob. Tic. San. Ltd. Şti.	Kırtepe Mah. Hamam Sok. No: 3-8	378	227 31 50
33	Batman	Avni Altun-Avni Ticaret	Çarşı Mah. Bankalar Cad. No: 100	488	212 69 25
34	Bilecik	Osman Ada	İsmetpaşa Mah. İbrahim Bey Cad. No: 6	228	212 58 89
35	Bingöl	Furkan Makina Selman Cansızoğlu	Yenişehir Mah. Yeşim Sok. No: 16	426	215 01 12

No	il / İlçe	Unvan	Adres	Alan Kodu	Telefon
36	Bolu	Hüseyin Oktay Demir Demir Makina	Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. Bolubeyi Çarşısı No: 46/A	374 374	217 56 95 215 18 00
37	Burdur	Ekiciler Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Eski Demirciler Cad. No: 7	248	233 47 34
38	Burdur	Polat Ticaret-Hülya Polat	Burç Mah. Namık Kemal Cad. No: 14	248	233 60 97
39	Bursa / İnegöl	Akın Işık	Sinan Bey Mah. Sinan Bey Cad. No: 11/C	224	711 36 76
40	Bursa M.Kemalpaşa	Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)	Şeyh Müftü Mah. Cami Sok. Dönmez Pasajı	224 224	613 22 08 613 99 72
41	Bursa Osmangazi	Sadullah Meriç	Fevzi Çakmak Cad. Hamurcu İş Hanı Kat: 1 No: 17	224	224 31 31
42	Bursa Osmangazi	İlhan Oral Teks. Konf. Mak. Tic. Ltd. Şti.	Şehreküstü Mah. Ahmet Tanpınar Cad. No: 13/6	224	221 72 49
43	Bursa Osmangazi	Galeri Tümen Ömer Tırpan	Fevzi Çakmak Cad. Nane Sok. Kısmet İşhanı No: 3	224 224	220 48 05 220 40 18
44	Bursa Yenişehir	Kader Al Güntekin	Ulucami Mah. Çatalçeşme Sok. No: 31	224	772 42 62
45	Çanakkale	Hanife Yapın	Kemalpaşa Mah. Tekke Sok. No: 17/B	286	212 07 80
46	Çanakkale Ayvacak	Engin Özerden Özerden Mobilya	Ümmühan Mah. Gölcük Sok. No: 14	286	712 10 68
47	Çankırı	Rıza Öktem	Mimar Sinan Mah. Necati Asım Uslu Cad. No: 33/B	376	212 77 23
48	Çorum	Demir Makina-Murat Demir	Çepni Mah. Haritacı Osmanbey Sok. No: 10/B	364	224 28 00
49	Denizli	Damla Day. Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Kayalık Cad. Uluçarşı No: 21	258	261 38 03
50	Denizli	Sağlam İş-Ramazan Karakaş	Saraylar Mah. 512. Sok. No: 14/2	258	262 20 49
51	Denizli/Çivril	Osman Cengiz	Halkbank Karşısı 106. Sok. No: 22/A	258	713 46 36
52	Denizli/Tavas	Hamza Tenikeci-Klas Makina	Yeni Mah. Çarşı Cad. No: 18	-	532 314 05 65
53	Diyarbakır Bağlar	Fahri Araz	Emek Cad. No: 110 Cezaevi	412	236 95 62
54	Diyarbakır Suriçi	Şenses Ticaret Zeki Şenses	Melik Ahmet Cad. No: 14	412	229 23 98
55	Düzce	Zeliha Özkurt	Şerefiye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No: 10/B	380	514 97 34
56	Edirne	Can Makina (Zeki Kaynarca)	Mithatpaşa Mah. Arıfpaşa Cad. No: 9/A	284	225 13 28
57	Edirne Uzunköprü	Can Makina (Can Kaynarca)	Muradiye Mah. Yusuf Sok. Akyuva Psj. No: 3	284	513 70 71
58	Elazığ	Evge Ticaret-Mehmet Güler	İzzet Paşa Mah. Şehit Yüzbaşı Tahir Cad. No: 12	424	218 12 04
59	Erzincan	Levent Tic. (Levent Kaya)	Ordu Cad. Uzun Çarşı Zemin Kat. No: 20	446	223 84 87
60	Erzincan	Mustafa Süme Aknakış Makina	Hükümet Cad. Gemi İş Merkezi No: 70	446	214 29 57
61	Erzurum Yakutiye	Teyfik Burak Bıçakçoğlu	Taşmağazalar Arkası Cedit Cad. No: 34	442	213 00 50
62	Erzurum Yakutiye	Ünlü Makina Oğuzhan Kısaoğlu	Kaledibi Belediye Mağazaları No: 48	442	213 62 10
63	Eskişehir Odunpazarı	Kartaler Ticaret Azime Kartaler	Hamamyolu Cad. Kireççiler Sok. No: 8/A	222	231 48 35
64	Gaziantep Nizip	Çapan Teknik Murtaza Çapan	Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No: 33/A	342	518 37 96
65	Gaziantep Şahinbey	Metinel Ticaret Metin Demirel	Hürriyet Cad. No: 29/5	342	231 08 65
66	Gaziantep Şehitkamil	Kalkan Makina İbrahim Kalkan	Yeşilova Mah. Girne Cad. No: 49/A	342	324 43 92
67	Giresun	Ferhat Ayar	Gazi Cad. Çinili Çarşı No: 151/09	454	212 41 63
68	Hakkari	Feyzullah Tekçe	Kayacan Cad. Tekçe Apt. Kat.1 No: 2	438	211 58 59
69	Hatay	Orhan Ezgi	Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad. No: 56	326	216 15 91
70	Hatay İskenderun	Hocam Halı Mobilya Jale Sarı	Raifpaşa Cad. 105. Sok. No: 41	326	614 50 59
71	Hatay İskenderun	Şerafettin Yetkin	Çay Raifpaşa No: 88/A	326	614 32 96

No	il / İlçe	Unvan	Adres	Alan Kodu	Telefon
72	Hatay Kırıkhan	Necati Ezgi Seren Makina	Barbaros Mah. Boztepe Cad. No: 17/B	326	344 32 49
73	Isparta	Bilgili Ev Alet. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.	Yayla Mah. 1602 Sok. No: 46 Fatih Çarşısı	246 246	232 30 75 218 11 65
74	İstanbul Bahçelievler	Hisar Ev Aletleri Tic. San. Ltd. Şti.	Çamlık Cad. Bankacılar Sok. No: 15 Dükkan 3	212 212 212	642 73 66 575 38 45 554 71 86
75	İstanbul Bahçelievler	Öykü Ticaret Deniz Lüle	Fetih Cad. 4. Sok. No: 10 Şirinevler	212	552 44 92
76	İstanbul Bakırköy	Hakan Batur	İstanbul Cad. Güven Pasajı No: 41/34	212 212	571 39 96 543 52 72
77	İstanbul Esenler	Fazlı Beysülen	Menderes Mah. 378. Sok. No: 3	212 212	568 90 35 568 04 53
78	İstanbul Fatih	İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2	Hacı Kadın Mah. İmç. Blokları 2. Blok No: 2345 Unkapanı	212 212	526 28 58 526 28 59
79	İstanbul Gaziosmanpaşa	Süleyman Sancaklı	Sultançiftliği Mah. 20. Sok. No: 8/A	212	476 76 15
80	İstanbul Gaziosmanpaşa	Mitos Makina Necati Kıyauman	Hürriyet Mah. 283. Sok. No: 5/A	212	537 50 35
81	İstanbul Kadıköy	Öz Makina Binnaz Yalçınkaya	Kaptan Arif Sok. No: 61 D: 1/A Kazasker	216	363 50 65
82	İstanbul Kağıthane	Yaylı Makina İmdat Yaylı	Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Gökyüzü Sok. No: 8 4. Levent	212 212	268 18 36 324 71 53
83	İstanbul Küçükçekmece	İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Halkalı Cad. Kartaltepe Mah. No: 44 Sefaköy	212 212	592 13 48 580 24 39
84	İstanbul Maltepe	Akçay Makina Nizamettin Akçay	Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No: 146/08	216 216	399 44 67 441 88 55
85	İstanbul Pendik	Hak-İşık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Yeni Mah. Plevne Cad. T. Blok D.1	216	491 02 72
86	İstanbul Şişli	Güven Ticaret Şefika Şanlıer	Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Asmakat No: 65 Pangaltı	212	259 37 20
87	İstanbul Ümraniye	Hak-İşık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. 2	Sütçü Cad. No: 37	216	328 69 61
88	İstanbul Ümraniye	Özdemir Makina Tuncay Özdemir	Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. Sultan Veled Sok. No: 3/B	216	499 00 77
89	İstanbul Ümraniye	Sandom Makina Dursun Uzun	İstiklal Mah. Zafer Sok. No: 19/B	216	316 09 04
90	İstanbul Üsküdar	Hasan Mustafa Toprak Toprak Ticaret	Eskitoptaşı Cad. No: 129-2	216 216	310 37 67 553 32 66
91	İzmir Bergama	Öney Ticaret Necati Öney	Barbaros Mah. Kasapoğlu Cad. No: 50	232	633 15 40
92	İzmir Bornova	Mustafa Kasap	M. Kemal Cad. No: 147 D.1-B	232	388 21 91
93	İzmir Gaziemir	Yancı Makina Ayşe Yancı	Atıfbey Mah. 6 Sok. No: 24/A	232	252 13 43
94	İzmir Karşıyaka	Yılmaz Makina Yılmaz Kasap	Anadolu Cad. No: 547/A	232	330 97 40
95	İzmir Konak	Mustafa Kahraman Samka Makina	İnönü Caddesi No: 21/E Altıntaş	232	256 46 47
96	İzmir Menemen	Özer Kurtoglu İleri Bilgisayar	Esatpaşa Atatürk Cad. No: 58/A	232	831 60 51
97	İzmir Ödemiş	Mehmet Yapa	Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Güngelen Psj. No: 14-Z	232	544 21 31
98	Kahramanmaraş	Çalkaya D. T. M. Gıda San. ve Tic. A.Ş.	İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Merkezi Zemin Kat No: 4-5	344 344	221 70 99 221 24 53
99	Kahramanmaraş	Sarıgül Tic. (Fatih Terliksiz)	İsmetpaşa Mah. Aras Galeria Girişi No: 70	-	543 959 10 58
100	Kahramanmaraş Elbistan	Bilal Boyraz	Güneşli Mah. G.M.K. Cad.	344	415 16 19
101	Karabük	Tennur Asmaz Kebeci	PTT Cad. Kartaltepe Yokuşu No: 5	370	424 32 09
102	Karaman	İklim Soğutma-Emrah Yılmaz	Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Cad. No: 9/A	338	212 47 48
103	Kastamonu	Erdoğan Uğuz	Hepkebirler Mah. İnönü Cad. 5/A	366	214 11 99

No	il / İlçe	Unvan	Adres	Alan Kodu	Telefon
104	Kastamonu Tosya	Abayın Day. Tük. Mal. İnş. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Kargı Mah. Mutaflar Çarşısı No: 15	366	313 10 40
105	Kayseri Melikgazi	Önder Mak. Anah. Keziban Deveci	Bankalar Cad. No: 16	352 352	222 15 99 231 88 06
106	Kayseri Melikgazi	Feniş Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Millet Cad. No: 28	352 352	231 45 71 231 19 53
107	Kırıkkale	Şemsettin Koyuncu	Barbaros Hayrettin Cad. No: 43/E	318	218 71 08
108	Kırklareli	Şenol Makina Ticaret Erkan Şenol	Dereüstü Oymakbey Sok. Duygu Kent Sitesi B Blok Zemin Kat	288	214 94 02
109	Kırklareli Lüleburgaz	Akkan Ticaret Bekir Kan	Yıldırım Mah. Turgutbey Cad. No: 59	288	412 10 51
110	Kırşehir	Murat Sacak	Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İşhanı No: 36	386 386	214 16 64 214 16 14
111	Kocaeli	Demir Teknik Nurettin Demir 2	Karabaş Mah. İstiklal Cad. No: 131/B	262	323 41 11
112	Kocaeli Derince	Demirkan Ticaret Hatice Demirkan	Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 72/E	262	223 18 99
113	Kocaeli Gebze	Hilal Makina Mustafa Şengül	Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. 1203 Sok No: 5/D	262	643 38 91
114	Kocaeli Gölcük	Demir Teknik Nurettin Demir	Merkez Mah. 67 Sok. No: 6/4	262	414 45 06
115	Konya Ilgın	Gezginler Day. Tük. Mal. Tic. Ltd. Şti.	Eski Otogar Yanı No: 10	332	881 34 34
116	Konya Karatay	Mehmet Yanıyor	Kasapsinan Mah. İstanbul Cad. No: 193/B	332 332	350 60 48 353 43 78
117	Konya Karatay	Pişkinler Mot. ve Ev Cih. Tic. A.Ş.	Şerafettin Cad. No: 6/A	332 332	352 63 63 353 54 55
118	Konya Meram	Yücetaş Makina Asaf Yücetaş	Kunduracılar İçi Kömürcüler Sok. No: 15	332	351 10 04
119	Konya Seydişehir	Meydan Ticaret Necmettin Tüfekçi	Uludağ Cad. No: 26	332	582 12 81
120	Kütahya	M. Baha Kahvecioğlu	Eski Hükümet Cad. No: 60/A	274	216 31 72
121	Kütahya	Mimoza Nakış Zeynep Uyaniker	Balıklı Mah. Cumhuriyet Cad. Akdemirler İş Hanı No: 84	274 274 274	212 38 98 226 18 35 224 64 21
122	Kütahya Tavşanlı	İsmail Akarçay	Durak Mah. İkizler Sok. No: 8	274	614 26 87
123	Malatya	Necati Dinç Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.	Fizuli Cad. No: 6 Osmanlı Bankası Karşısı	422	321 13 57
124	Malatya	Erbem Mekanik Erol Erdem	Cevheriyezade Mah. Mücellî Cad. Kozkökü Sok. No: 12/B	422	326 32 98
125	Manisa Akhisar	Semih Özgen	Merkez Çarşı 124 Sok. No: 18	236	414 72 58
126	Manisa Alaşehir	Mustafa Yaslı	5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No: 23	-	536 486 16 46
127	Manisa Demirci	Mehmet Şengel Manolya Dikimevi	Hacı Hasan Mah. Hükümet Cad. No: 6	236	462 46 22
128	Manisa Soma	Net-San Elek. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.	Kurtuluş Mah. Yeşil Tuna Sok. No: 20	236	613 57 45
129	Mardin Kızıltepe	Gökhan Makina Gökhan Key	Yeni Mah. Özmühürdaroğlu Pasajı No: 40	482	312 68 08
130	Mardin Midyat	İsmen Arı İdeal Makina	Yunus Emre Mah. İskenderun Cad. No: 87/B Estel	482	462 35 07
131	Mardin Nusaybin	Danışman Tic. Mot. Araç. Teks. İth. İhr. Ltd. Şti.	Yeşilkent Mah. Lozan Cad. No: 98	482	415 78 15
132	Mersin Akdeniz	Mil Ticaret Aziz Mil	Kuvai Milliye Cad. Çankaya Mah. Sevindik İşhanı No: 51/34	324	237 50 89
133	Mersin Anamur	Abdullah Nail Şeref	Saray Mah. 212 Sok. No: 11/A	324	814 11 10
134	Mersin Tarsus	Abdülrezzak Dündar	Küçük Minare Cami Bitişliği Halit Aslan Pasajı Bodrum Kat No: 4	324	624 65 34

No	il / İlçe	Unvan	Adres	Alan Kodu	Telefon
135	Mersin Tarsus	Fatma Kaya	Y.Ömeri Mah. Seçkin Cad. No: 17/B	324	624 10 50
136	Muğla	Gün Teknik Yılığör Çelen	Orhaniye Mah. 1 Nolu Sok. No: 9/B	252	212 81 90
137	Muğla Bodrum	Cemaleddin Şahin	Bahçelievler Mah. Karcı Cad. No: 6/C Turgutreis	-	542 336 87 85
138	Muğla Fethiye	Taşçılar Tur. Tic. Ltd. Şti.	Taşyaka Mahallesi 136. Sokak No: 15	252	614 34 52
139	Muğla Milas	Çorbacıoğlu Day. Ev Alet. Mot. Ar. İnş. Tur. San. Tic. Ltd.	Cumhuriyet Cad. No: 52	252	512 29 42
140	Muğla Ortaca	Mehmet Collu	Merkez Mah. Akasyalar Cad. 169 Sok. No: 14	252	282 58 75
141	Muğla Yatağan	Özgür Gencin	Yeni Mah. İnönü Bulvarı No: 48/E	252	572 23 37
142	Muş	Kenan Türk	Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı	436	212 68 40
143	Niğde	Atılım Tic. Gündüz Tokmak	Paşakapı Cad. Soyer Sok.	388	233 80 85
144	Ordu	Ahmet Şahin	Düz. Mah. Alanlararası Sok. No: 1	452	214 13 69
145	Ordu Fatsa	Karamustafa Ticaret Zekiye Hamzaçebi	Mustafa Kemal Paşa Mah. Reşadiye Cad. No: 8	452	423 16 36
146	Osmaniye	Halil Bozduğan	İstiklal Mah. 5009 Sok. No: 15	328	812 91 22
147	Rize	Serdar Ensonra	Tophane Mah. Koçker Cad. No: 5 Rize	464	214 32 96
148	Sakarya	Erdoğan Şimşek Ada Makina	Cumhuriyet Mah. Bahçıvan Sk. No: 3/C	264	282 33 46
149	Sakarya Akyazı	Saray Mobilya (Avni Dursun)	PTT Sok. No: 3/16	264	418 36 83
150	Samsun Bafra	Doğanay Makina Fatmagül Şavkın	Çilhane Mah. Şehit Ayhan Kalkan Sok. No: 5	362	543 99 73
151	Samsun Bafra	Süleyman Badur	Çilhane Mah. Alaçam Cad. No: 56	-	535 972 13 67
152	Samsun Çarşamba	Atilla Telci	Orta Mah. Sofuğlu Cad. No: 3/A	362	833 50 43
153	Samsun İlkadım	Alper Altuncuoğlu	Ulugazi Mah. Bora Sok. İlkadım Müftülüğü Karşısı N: 8/A	362	431 13 74
154	Samsun İlkadım	İkizler Konf. Mak. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti.	Pazar Mah. Müftü Sok. Aydın Apt. No: 13/A	362	432 00 40
155	Samsun Vezirköprü	Mustafa Keskiner	Orta Cami Civarı Beyazlar Çarşısı No: 12	362	647 11 58
156	Siirt	İrfan Işıktaş	Batı Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 12	484	223 41 03
157	Sivas	Korkudan Makina Akif Korkudan	Sirer Cad. Sirer Pasajı No: 21	346	221 38 12
158	Sivas	Özkeleş Ticaret Ahmet Özkeleş	Sirer Cad. Hoca İmam Sok. No: 6/A	346	223 82 75
159	Sivas Kangal	Beşir Şahin	Adliye Karşısı Çarşı İçi No: 15	346	457 23 23
160	Şanlıurfa	Akkaya Pazarlama Ömer Akkaya	12 Eylül Cad. No: 65/A	414	215 16 26
161	Şanlıurfa Siverek	İmam Tınığ	Haliliye Mah. Kale Boğazı Cad. No: 81	414	552 40 66
162	Şırnak Cizre	Nefidet Arısoy	Dağkapı Mah. Nesimi Cad. No: 17/B	486	616 68 89
163	Tekirdağ	Ali Karpat	Kolordu Cad. No: 67/A	282	261 15 98
164	Tekirdağ Çorlu	Ayşe Yaşar	Reşadiye Mah. Şehir Teğmen Eroğlu Sok. No: 18/B	-	536 899 98 27 532 746 24 54
165	Trabzon	Makina Ticaret Ömer Yılmaz	İskenderpaşa Mah. Çömlekçi Yokuşu No: 22/B	462	321 68 70
166	Uşak	Cevher Makina Aynur Cevher (Cemil Cevher)	Köme Mah. 2. Cansel Sok. No: 2/C	276	215 98 36

No	il / İlçe	Unvan	Adres	Alan Kodu	Telefon
167	Uşak	Erol Demir	Durak Mah. Fatih Cad. No: 10	276	223 68 86
168	Van	Fahrettin Akcan	Cumhuriyet Cad. Alçekiç Pasajı No: 7 Kat. 2	432	214 22 62
169	Van	Simge D.T.M. Zafer Büyükaslan	Atatürk Cad. No: 26	- -	506 318 43 43 535 584 35 35
170	Yalova	Şenler Gıda İnş. Tah. Ltd. Şti.	Fatih Cad. No: 15/A	226	812 81 60
171	Yozgat Sorgun	Veli Pınarcı	Atatürk Bul. No: 25/A	354	415 13 84
172	Zonguldak	Cemal Bekar	M.Paşa Mah. Şemsi Denizer Sok. Geredelioğlu İş Hanı No: 16	372	251 48 51

**SERVİS İSTASYONLARI İLE  
YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER**





[www.singer.com.tr](http://www.singer.com.tr)

**Danışma Hattı: 444 99 09**

TR

**İHRACATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:**

**VSM GROUP AB** için  
**JADE ELECTRICS MANUFACTORY LIMITED**

INDUSTRIAL ZONE SAN. HONG QI  
BEJIAIAO TOWN  
SHUNDE, GUANGDONG 528311  
P.R. CHINA

tarafından üretilmiştir  
TEL: 0046 36 14 60 00  
FAX: 0046 36 14 61 14

**İTHALATÇI FİRMA:**

**SINGER DİKİŞ MAKİNALARI**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.  
NO: 3 CENTRUM İŞ MERKEZİ  
34854 KÜÇÜKYALI, MALTEPE  
İSTANBUL / TURKEY

TEL: (0216) 519 98 98  
FAKS: (0216) 519 96 93

**Kullanım Ömrü: 10 Yıl**

"Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır."